

GEBRUIKSAANWIJZING OVEN TYPE:

SVK/27 - 36 - 64 - 80 A.

KVK/II,6 - 32 - 36 - 64 - 80 - 125 A.

U bent in het gelukkige bezit van een nieuwe keramiek oven, die U alle diensten moet verlenen, welke U van deze aankoop verwacht. Om U met deze oven vertrouwd te maken, verzoeken wij U kennis te nemen van onderstaande.

Toelichting op het bedieningsgedeelte, gezien van boven naar onder/ van links naar rechts.

1. TIJDSCHAKELKLOK:

- A. Mogelijkheid van inschakelen oven zonder persoonlijke aanwezigheid.
- B. Gebruik maken van goedkoop stroomverbruik. (Nachttarief)
- C. Extra beveiliging.

2. TEMPERATUUR REGENZER:

- A. Schakelt de oven op circa ingestelde temperatuur uit.

3. ENERGIE - REGELAAR:

- A. Regeling temperatuur oploop en event. handhaven.

4. CONTROLE LAMP:

- A. Aan, oven is in bedrijf.

ELEKTRISCHE AANSLUITING OVEN:

1 Phase 220 Volt, d.m.v. de randgeaarde contactstop, in een randgeaarde wandcontactdoos, bij voorkeur op een aparte leiding, welke 15 amp. gezekerd.

3 Phase, volgens de plaatselijke voorschriften, invoer aansluiting onder, rechter of linker zijde oven, in de metalen beschermkap op de daarvoor bestemde aansluitklemmen.

ATTENTIE:

de oven zal alleen functioneren bij een gesloten deur/deksel, m.a.w. het deur/deksel contact welke ter beveiliging is aangebracht moet zijn ingedrukt.

INSTELLEN TIJDSCHAKELKLOK:

voorzijde afnemen, door plastic transp. kapje naar zich toe te trekken. Men ziet een 24 urige tijdschijf, verdeeld in een dag en nacht (zwart) gedeelte. Onder deze schijf zijn 4 schakelnokken aangebracht, 2 maal in (rood) en 2 maal uit (zwart).

Bij hoge uitzondering wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid 2 maal in en uit schakelen bij keramiek ovens.

Begin met de schakelnokken in kleur boven elkaar te plaatsen. Verschuiven in draairichting bijl.

Het gelijkzetten van de klok geschiedt door het verdraaien van de centrale knop op de tijdschijf in de richting van de pijl.

De juiste tijd kan op die manier worden ingesteld tegenover het markerings punt in de linker boven hoek op de frontplaat.

Handschakeling kan tussentijds plaatsvinden door verdraaiing van het kunststof knopje op de contactstand indicator in de linker bovenhoek op de frontplaat. De kleur indicatie komt overeen met die van de schakelnokken.

De werking van de motor klok, kan gecontroleerd worden door een opening rechts boven in de frontplaat. D.m.v. rotatie rode merktekens.

2 maal schakelen uitsluitend toepassen, bij het droogstoken van een zeer massief voorwerp, zoals een gebetseerde kop (portret).